


# PrimeWiFi

INTERFACCIA WI-FI PER CENTRALI PRIME



Il modulo opzionale PrimeWiFi permette di dotare le centrali della linea Prime di connettività Wi-Fi.

Si innesta sulla scheda principale della centrale Prime e fornisce alla centrale una connessione wireless alla rete Wi-Fi domestica o aziendale. La connettività alla rete permetterà all'installatore la programmazione da remoto e la supervisione dell'impianto utilizzando il software Prime/STUDIO e la connessione al Cloud INIM.

## Caratteristiche principali

Montaggio ad innesto sulla scheda principale

Criptazione dei dati AES-128bit

Antenna LTE-ANT 100B GSM/LTE con base magnetica e cavo da 2 metri

Programmazione e controllo centrale su IP con software Prime/STUDIO

Gestione indirizzo IP statico

Gestione DNS dinamico

Gestione di fino a 10 connessioni contemporanee

Connettività Inim Cloud

Comunicatore digitale con protocollo SIA-IP per centrali di vigilanza

Invio e-mail con allegati e supporto SSL

UPNP

Web server per connessioni da PC, tablet e smartphone con funzioni di:

Tastiera virtuale

Gestione scenari

Gestione zone

Gestione aree

Mappe interattive e personalizzabili

Webcam ONVIF

- Gestione live webcam

- Invio email/archivio eventi webcam

Visualizzazione timer

Visualizzazione registro eventi

## CODICI D'ORDINE

**PrimeWiFi:** interfaccia WiFi per centrali Prime per connessione ad Internet con protocollo TCP/IP

**LTE-ANT100B:** antenna GSM/LTE con base magnetica e cavo da 2 metri

# PRIMEWIFI

CE EN 50131-1  
EN 50131-3  
EN 50136-1  
EN 50136-2  
EN 50131-5-3  
EN 50130-4  
EN 50130-5  
CEB T031



Centobuchi, via Dei Lavoratori 10  
63076 Montepandone (AP), ITALIA  
Tel. +39 0735 705007 \_ Fax +39 0735 704912

info@inim.biz \_ [www.inim.biz](http://www.inim.biz)

---

Timbro distributore Inim